

ASPIRADOR



Información sobre la garantía

El fabricante concede la garantía de conformidad con la legislación del país de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año (Alemania, 2 años), a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.

La garantía únicamente cubre defectos de materiales o mano de obra.

Las reparaciones efectuadas conforme a la garantía únicamente podrá realizarlas un servicio técnico autorizado.

Cuando se realice una reclamación apelando a la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).

La garantía no resultará de aplicación en los siguientes casos:

- Uso y desgaste normal
- Uso incorrecto, p.ej., sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados.
- Uso de fuerza, daños ocasionados por influencias externas
- Daños ocasionados por el incumplimiento del manual de usuario, p.ej., conexión a una red de suministro inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación
- Aparatos parcial o completamente desmantelados

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a las personas por una eliminación incontrolada de residuos, recicle de manera responsable para fomentar una reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el producto. Él podrá recoger el producto para su reciclaje seguro con el medioambiente.

Especificaciones técnicas

Modelo:	VC80Z-2	VC80Z-3
Voltaje:	220V	220V
Frecuencia:	50Hz	50Hz
Potencia:	2000W	3000W
Capacidad:	80L	80L

Accesorios estándar

1.	Asa
2.	Interruptor
3.	Cubierta superior
4.	Tanque
5-1.	Ruedas traseras
5-2.	Ruedas delanteras
6.	Tubo flexible
7.	Tubo de acero
8.	Cabezal de agua del aspirador
9.	Boquilla plana larga
10.	Base
11.	Cabezal para polvo del aspirador
12.	Filtro para polvo
13.	Tubo de desagüe

Instrucciones de seguridad

Este aspirador está diseñado para su uso doméstico.

Los accidentes debidos al mal uso del aparato solo pueden evitarse con el uso de la máquina.

Lea y respete todas las instrucciones de seguridad:

- Antes de usar la máquina, asegúrese de que la frecuencia y el voltaje indicados en la placa se correspondan con el del suministro eléctrico.
- No desatienda la máquina cuando esté conectada. Desconéctela del enchufe cuando no la utilice y antes de realizar operaciones de mantenimiento.
- No utilice el aparato cuando el cable o la toma estén dañados. Para desconectarlo, extraiga la toma, no el cable. No manipule la toma o el aspirador con las manos húmedas. Apague todos los controles antes de desconectar el aparato.
- No tire del cable ni lo use para transportar el aparato o usarlo como asa, no atrape el cable con una puerta ni lo enrolle alrededor de superficies afiladas o esquinas. No aspire el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- En caso de daños en el cable, este debe ser reparado por un profesional.
- Aleje el pelo, prendas holgadas, los dedos y partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles del aparato. No obstaculice las aberturas con objetos ni lo use con la abertura bloqueada. Mantenga las aberturas limpias de polvo, pelusas, pelos y cualquier otro objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Precauciones: no use este aparato para aspirar polvo que pueda ser nocivo para la salud.
- No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni lo utilice en zonas en las que puedan estar presentes.
- No recoja material incandescente o humeante, como cigarrillos, cerillas o ceniza caliente.
- Extrema la precaución al limpiar escaleras.
- Si el aspirador no funciona correctamente, se ha caído, dañado o sumergido en agua, devuélvalo a un servicio técnico o distribuidor.
- Use únicamente el aparato tal y como se describe en este manual y con los accesorios recomendados por el fabricante.
- Limpie la bolsa de polvo con agua templada y un limpiador y séquela después. Está prohibido el uso de una bolsa de polvo húmeda.
- Si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado o persona cualificada para evitar riesgos.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o sin experiencia y conocimientos suficientes, a menos que lo hagan con la supervisión o instrucciones en cuanto al uso del aparato de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían estar bajo supervisión para garantizar que no jueguen con el aparato.

Funcionamiento

1. Coloque las cuatro ruedas en la base de la máquina.

Compruebe que el interruptor de conexión esté apagado (en posición 0). A continuación, introduzca el conector corto del tubo en la rosca del aspirador realizando un movimiento giratorio.

2. Conector largo. Tubo

Después, conecte los tubos telescópicos con el conector largo y gire los tubos para garantizar que estén correctamente instalados.

3. Coloque la boquilla correspondiente en el tubo. Escoja la boquilla en función del tipo de material que desee aspirar.
4. Vaciado después de aspiración húmeda.
 - 1) Antes de vaciar el recipiente, desconecte el aspirador. Vacíe y limpie siempre el recipiente y el sistema de flotación después de recoger líquidos. No recoja nunca líquidos sin que el sistema de flotación esté instalado en la máquina.
 - 2) Libere el bloqueo tirando de las piezas inferiores hacia fuera para que se suelte la tapa del motor. Levante la tapa del motor.
 - 3) Desconecte el tubo de la toma.
 - 4) Vacíe el recipiente inclinandolo hacia atrás y vierta los líquidos. Pase un paño por la válvula y la cesta de flotación antes de volver a instalar la tapa del motor en el recipiente.
 - 5) Vuelva a colocar la tapa del motor en el recipiente. Asegúrela con abrazaderas.
5. Vaciado después de aspiración seca.
 - 1) Retire la toma del enchufe antes de vaciar una aspiración seca. Compruebe la bolsa de polvo para asegurar el factor de llenado. Libere las abrazaderas tirando de ellas hacia afuera para que se suelte la tapa del motor. Levante la tapa del motor del recipiente. Sustituya la bolsa de polvo en caso necesario.
 - 2) Después del vaciado, vuelva a colocar la tapa del motor en el recipiente. Asegúrela con abrazaderas. No aspire material seco sin colocar una bolsa de polvo en la máquina. La eficiencia de la succión del aspirador depende del tamaño y de la calidad de la bolsa de polvo. Por tanto, use únicamente bolsas de polvo originales.

NOTA:

- 1) La bolsa de polvo debe instalarse adecuadamente antes de aspirar polvo.
- 2) Extraiga la bolsa de polvo y otros elementos que hayan podido quedar dentro antes de aspirar agua.
- 3) Mantenga siempre la máquina limpia y seca.