


AY – 1000 – P

AY – 2000 – P



AY-1000-P									
Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
0	5749100	Cadena Carga (3 m.)	1		9	5749109	Soporte	1	
1	5749101	Soporte Piñones	1		10	5749110	Gancho Superior	1	
2	5749102	Cadena Mando (4 m.)	1		11	5749111	Piñón Freno	1	
3	5749103	Piñón Interior	1		12	5749112	Gancho Carga	1	
4	5749104	Freno Polipasto	1		13	5749113	Soporte Freno	1	
5	5749105	Piñón Primario	1		14	5749114	Polea Cadena	1	
6	5749106	Carcasa Lateral	1		15	5749115	Eje Cadena Carga	1	
8	5749108	Tapa Lateral	1		16	5749116	Freno	1	

AY-2000-P									
Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
0	5749200	Cadena Carga (6 m.)	1						
2	5749102	Cadena Mando (4 m.)	1						
3	5749103	Piñón Interior	1						
4	5749104	Freno Polipasto	1						
6	5749206	Carcasa Lateral	1						
8	5749208	Tapa Lateral	1						
10	5749210	Gancho Superior	1						
12	5749212	Gancho Carga	1						

NOTA: En ésta lista solo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”