






BOMBA VAC-3



Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
2	5686002	Acoplamiento	1		40	5686040	Tapa Aspiración	1	
3	5686003	Tope Cerámico	1		41	5686041	Junta Válvula Asp.	1	
4	5686004	Tope Turbina	1		42	5686042	Tapa Impulsión	1	
5	5686005	Tornillo Fijación Acoplamiento	4		43	5686043	Junta Tapa Impulsión	1	
6	5686006	Arandela	4		44	5686044	Racord Manguera	2	
7	5686007	Junta Tórica Cuerpo Bomba	1		45	5686045	Junta Racor	2	
8	5686008	Junta Tope	1		46	5686046	Abrazadera	2	
20	5686020	Turbina Baja presión	1		50	5686050	Tapón	1	
21	5686021	Estopada	1		52	5686052	Filtro Aspiración	1	
22	5686022	Chaveta	1		56	5686056	Junta Tapón	1	
23	5686023	Tornillo Fijación Turbina	1						
24	5686024	Arandela Cobre Fijación Turbina	1						
25	5686025	Arandela Fijación Turbina	1						
26	5686026	Turbina Alta Presión	1						
30	5686030	Cuerpo Bomba	1						
31	5686031	Difusor Baja Presión	1						
32	5686032	Tapón	1						
34	5686034	Junta Difusor	1						
35	5686035	Junta Tapón	1						
36	5686036	Difusor Alta Presión	1						

NOTA: En esta lista sólo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”.