


AY – 150 – LJ/MN (Mod. 315 BC)
AY – 200 – LJ/TX (Mod. 322 BC)



AY-150 LJ/MN (Mod. 315 BC)									
Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P.	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P.
1	5732101	Cristal Protección	1		48	5732148	Bola Bloqueo	1	
2	5732102	Apoyo Herramienta	1		53	5732153	Mando Apriete	1	
29	5732129	Estator	1		58	5732158	Soporte de Trabajo	1	
30	5732130	Rotor	1		60	5732160	Rodillo	1	
34	5732134	Protector Lija	1		91	5732191	Protector Inf. Lija	1	
35	581450	Lija 50 x 1000 Gr. 60 FINA	1		99	5732199	Cjto. Soporte	1	
35	581470	Lija 50 x 1000 Gr. 36 GRUESA	1		102	5731665	Interruptor MN	1	
42	5732142	Cjto. Caja Bloqueo	1						

AY-200 LJ/TX (Mod. 322 BC)									
Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P.	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P.
1	5732201	Cristal Protección	1		48	5732248	Bola Bloqueo	1	
2	5732202	Apoyo Herramienta	1		53	5732253	Mando Apriete	1	
29	5732229	Estator	1		58	5732258	Soporte de Trabajo	1	
30	5732230	Rotor	1		60	5732260	Rodillo	1	
34	5732234	Protector Lija	1		91	5732291	Protector Inf. Lija	1	
35	581460	Lija 100 x 1000 Gr. 60	1		99	5732299	Cjto. Soporte	1	
35	581480	Lija 100 x 1000 Gr. 36	1		102	5731746	Interruptor TX	1	
42	5732242	Cjto. Caja Bloqueo	1						

NOTA: En ésta lista solo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”