CARROS TRASLACIÓN GIS ELÉCTRICOS EHF/EMFE



CARROS TRASLACIÓN GIS ELÉCTRICOS EHF/EMFE

Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
EHF-50/EHF-150/EHF-500									
280	581764	9247.1001.3 Rueda Lisa EHF-50	4						
	581768	9248.1001.3 Rueda Lisa EHF-150	4						
EMFE-50 TX 400 V./EMFE-150 TX 400 V./EMFE-500 TX 400 V.									
*	581759	9247.2026.3 Rueda Nylon EMFE-50	1						
*	581627	9243.3571.4 Piñón Ataque EMFE	1						
EMFE-50 MN 230 V./EMFE-150 MN 230 V.									
220	581572	9245.4012.4 Freno EMFE-150 230 V.	1						

NOTA: En esta lista están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro "consultar".